

Anexo II

Condiciones de acondicionamiento y agotamiento del equipo, para ensayos al inicio y al final de la vida útil.

El dispositivo debe instalarse, lavarse y acondicionarse con agua de red según las instrucciones de uso brindadas por el fabricante.

Los ensayos que correspondan al inicio de la vida útil, no podrán realizarse sin haber procedido al acondicionamiento del equipo.

El agotamiento del equipo deberá realizarse con agua de red, mediante el uso discontinuo (16 horas de operación, 8 horas de estancamiento), al caudal máximo de trabajo, y respetando las condiciones de mantenimiento indicadas por el fabricante.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-3211-4982-APN-DVPS#ANMAT ANEXO II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.